

Multi-Charger 6




Ładowarka Multi-Charger 6 służy do ładowania akumulatorów modułu filtrującego Kemppi PFU 210e. Za pomocą ładowarki można ładować maksymalnie 6 akumulatorów jednocześnie. Mogą to być akumulatory SD lub HD.

1. Podłącz kabel zasilający (1) do złącza z tyłu ładowarki. Używaj tylko zasilacza dołączonego do opakowania.
2. Podłącz przewód zasilający do złącza (2) w zasilaczu.
3. Podłącz przewód zasilający do zasilania sieciowego.
4. Umieść akumulatory w gniazdach ładowania. Mechanizm blokujący na akumulatorze blokuje go w gnieździe. Urządzenie rozpocznie ładowanie automatycznie.
5. Aby wyjąć naładowany akumulator, naciśnij przycisk zwalniania, jednocześnie wyciągając akumulator z ładowarki.

Bezpieczeństwo pracy

-  Uwaga: Używaj tylko w pomieszczeniach.
-  Uwaga: Urządzenie można zawiesić na ścianie za pomocą otworów w płycie podstawy.
-  Przestroga: Nie ładuj żadnego innego typu akumulatorów ani akumulatorów, które są uszkodzone.
-  Przestroga: Nie używaj ładowarki, jeśli kable są uszkodzone.
-  Przestroga: Pilnuj, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się żadne ciała obce ani płyny.
-  Przestroga: Nie zostawiaj ładowarki bez nadzoru, gdy jest podłączona lub kiedy trwa ładowanie.
-  Ostrzeżenia: Podczas używania ładowarki zachowaj ostrożność i uważnie przeczytaj instrukcję. Niewłaściwe użytkowanie ładowarki może spowodować poważne obrażenia.



Czerwona dioda LED świeci się – trwa ładowanie akumulatora.

Świeci się zielona dioda LED – akumulator jest naładowany.

Jeśli akumulator jest włożony do urządzenia i żadna dioda się nie świeci, akumulator może być za zimny. Ładowanie rozpoczyna się, gdy temperatura akumulatora przekroczy 0°C.

Zawartość opakowania

1 szt.	Stacja ładowująca
1 szt.	Zasilacz
1 szt.	Przewód zasilania sieciowego
1 szt.	Instrukcja obsługi

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	24 V DC, 12 A DC
Napięcie wyjściowe	12 V – 16,6 V
Prąd ładowania	6 x 2,0 A
Zabezpieczenie nadprądowe	3,6 A / gniazdo ładowarki
Moc ładowania	6 x 32 W
Masa (ładowarka)	2.5 kg
Masa (zasilacz)	1.4 kg
Wymiary	500 x 350 x 73 mm
Typ złącza (1)	XT 60 H - F.G.

Numery do zamówienia

P0730	Ładowarka Multi-Charger 6 (UE)
P0731	Ładowarka Multi-Charger 6 (Wielka Brytania)
P0732	Ładowarka Multi-Charger 6 (Dania)
P0733	Ładowarka Multi-Charger 6 (Australia/Nowa Zelandia)
P0734	Ładowarka Multi-Charger 6 (Szwajcaria)

części zamienne

SP9722200	Przewód zasilania sieciowego (UE)
SP9722201	Przewód zasilania sieciowego (Dania)
SP9722202	Przewód zasilania sieciowego (Wielka Brytania)
SP9722203	Przewód zasilania sieciowego (Australia/Nowa Zelandia)
SP9722204	Przewód zasilania sieciowego (Szwajcaria)
SP9777650	Zasilacz (24 V, 300 W)
SP9873700	Moduł ładowarki Multi-Charger 6



Utylizacja urządzenia

Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami! Zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/WE, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz lokalnymi przepisami wykonawczymi, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać osobno i przekazywać do odpowiedniego zakładu utylizacji i wtórnego odzysku odpadów.

Właściciel zużytego sprzętu ma obowiązek dostarczyć go do lokalnego punktu zbiórki, zgodnie z lokalnymi przepisami lub zaleceniami przedstawiciela firmy Kemppi. Stosowanie się do zaleceń tej europejskiej dyrektywy przyczynia się do poprawy stanu środowiska i ludzkiego zdrowia.